MITSUBISHI

三菱電気温水器

深夜電力8時間

取扱説明書

電気温水器正面の形名表示を確認し、形名チェック欄口に、お買い上げの温水器をチェックしてください。 (修理等のお問合わせの際にご利用ください。)


形名

エスアール

☐ SR-151A (150L)

☐ SR-201A (200L)

()はタンク容量です。



- ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に この「取扱説明書」を必ず読み、大切に保管してく ださい。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。安全 や機能の確保ができません。
- ●「保証書」「据付工事説明書」「据付工事確認書」は、 必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販 売店)からお受け取りください。温水器を他に売っ たり譲渡されるときなどには、次の所有者の方へ 渡してください。

もくじ

で使用の前に

安全のために必ずお守りください ―	2
ご使用にあたってのお願い ――――	3
各部のはたらき	4

準備

タンクに水を入れる(準備) — 5

こんなとき

お手入れと点検 ――――	- 6
定期点検(有料)	- 6
凍結防止 ————————————————————————————————————	7
長期間使用しない ――――	- 8
仕様、基本原理など	- 9

故障かな

故障かな?と思ったら	— 1	0
保証とアフターサービス ―――	— 1	1

こんなとき

ご使用の前に

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死 亡や重傷に結びつく可能性が あります。



誤った取扱いをしたときに、傷 害または家屋・家財などの損害 に結びつきます。

■本文中や機器に使われる図記号の意味は次のとおりです。



禁止

1 指

指示に従う




電 | <u>(</u>)





発火 注意

やけどを防ぐために!





給湯時は、湯水混合栓に 手を触れない

やけど注意



使いはじめは、湯温を確 認する

特に朝の使いはじめは、しばらく お湯に触れないでください。 空気の混ざった湯が飛び散ること があります。



入浴時やシャワー使用 時は、必ず、指先などで 湯温を確認する

安全に使用するために





前面カバーを開けない 改造しない



近くにガス類や引火物を置かない (ガスボンベからは2m以上離す。)



異常(こげ臭いなど)時は、漏電遮断器の電源レバーを下げて電源を「切」にし、お買い上げの販売店または「修理窓口 **[71**] 」へ連絡する



そのまま飲用しない

長期間のご使用によってタンク内に水あかがたまったり、配管材料の劣化などによって 水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度ヤカン などで沸騰させてからにしてください。

- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。
- 熱いお湯が出てくるまでの水(配管にたまっている水)は、雑用水としてお使いください。
- 固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用せずに直ちに、据付工事店(販売店)へ点検を依頼してください。





通電はタンクを満水にしてから行う

ヒーターが過熱して故障の原因になります。



温水器に乗ったり、物を乗せたり、配管に力を加えたりしない (事故・やけどの原因になります。)

点検・お手入れに関する注意



漏電遮断器の動作を確認する [76]





逃し弁の点検をする **ど**6

(タンクや配管が破損したり、逃し弁から水漏れしたりすることがあります。) ● 点検時は内部の配管に手を触れない

● 点検時は内部の配管に手を触れなし



アース工事を確認する

(故障や漏電のときに感電することがあります。アースの取付けは、据付工事店(販売店)へお問い合わせください。)





凍結防止対策の確認をする **፫ 7**」 (タンクや配管が破裂しやけどや 水漏れをすることがあります。)



床面が防水・排水処理されている か据付工事店(販売店)へ確認する (水漏れが起きたとき大きな損害に つながることがあります。)



0

操作カバーは閉じる (雨水やゴミが入り、漏電や感電することがあります。)

長期間使用しないとき、使用を再開するとき





長期間使用しないときは、本書の手順に従って、温水器内の水を確実に抜く **▶8** ● 排水時はお湯に手を触れない ◆ タンクの熱湯を直接排水しない





初めて使用するときや、使用を再開するときは、本書の手順に従う

部品名は各部のはたらき(▶4 |)をご覧ください。

で使用にあたってのお願い

□お湯を上手に使う

貯湯式なので1日に使用できるお湯の量は限りがあります。流しっぱなしで使用せず、こまめに止めましょう。

- シャワーは止めながら (髪を洗っているときは止めましょう。)
- ●洗いものをするときも止めながら





□設置状況などを確認する

以下の場所に設置されている場合は、事故や故障などの原因となりますので、据付工事店(販売店)へご連絡ください。

- ●水平でない場所、不安定な場所、排水のしにくい場所
- 階段・避難口などの付近で避難の支障となる場所
- ●冠水する可能性のある場所


□必ず水道水をご使用ください

- ●必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。ただし、水質によっては、 タンク・減圧弁・逃し弁等の寿命が通常より短くなることがあります。
- ◆特に温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法の定める水質基準内である担保が取れないため、使用しないでください。(不具合が発生した場合、無償保証できません。)


こんなとき

ご使用の前に

各部のはたらき



本体周辺部



タンクに水を入れる(準備)

タンクの水抜きを行なった場合、下記の手順で温水器の使用を再開します。

またタンクの水抜きをせずに1カ月以上お湯を使用しなかった場合は、**№**1に従い、いったんタンクの水抜きをしてから次の手順を行なってください。


必ず、手順通りに行なってください。わき上げできない場合があります。

※温水器を初めてご使用になる場合など、方法がわからないときは、据付工事店(販売店)へご相談ください。

1.以下のことを確認する

(1)操作カバーを開け、漏電遮断器が「切」 になっていることを確認し、「入」に なっている場合は、電源レバーを「切」 にする







(3) すべての蛇口(湯水混合栓)が 閉じていることを確認する



2.タンクを満水にする

(1)逃し弁のレバーを手前に起こす



がに



(2)温水器専用止水栓を開き、タンク

(3) 満水になったら、逃し弁のレバーを戻す



タンクが満水になると排水口から水がでます。(満水までの目安は約10分~30分です。機種により異なります。)

(4)給湯配管の空気を抜くため、蛇口(湯水混合栓)のお湯側を開く(1カ所)

●空気が抜け、蛇口から水が出たら蛇口を閉じてください。

ポイント

- タンクを満水にしてから電源を入れてください。
- 温水器専用止水栓は閉じないでくだ さい。

3.電源を入れる



(2)漏電遮断器の電源レバーを「入」にする





4.夜間時間帯にお湯をわき上げます。

電源を入れても、すぐにわき上げは行いません。電気料金の安い夜間時間帯(地域によって異なります。)にわき上げを行います。わき上げ中は、本体操作部の「わき上げ中ランプ」が点灯します。

5.お湯を使う

お湯は翌朝から使用できます。

やけど防止のため、湯水混合栓の温度調節つまみを「低」側にしてから給湯つまみを開き、 適温に調整してお湯を使用します。



- ⚠ 警告

使いはじめは、やけどに注意する 特に朝の使いはじめは、空気の混ざった 熱湯が飛び散る場合があります。

備

で使用の前に

お手入れと点検

日常のお手入れ

□本体のお手入れ

本体の表面が汚れたときは、乾いた布や固くしぼった布で拭いてください。

ボイント ● ベンジンやシンナー、アルコールなどの化学薬品は使用しないでください。変形や変色の原因になります。


1年に2~3回程度のお手入れと点検

点検中(漏電遮断器の動作点検、逃し弁の点検)やタンクのお手入れ中は、お湯を使用できません。

□漏電遮断器の動作点検 =

動作点検は、200V電源供給中(夜間時間帯)に行なって ください。

①テストボタンを押す 電源レバーが「入」→「切」に なれば正常です。





↑ 警告 | 漏電遮断器の動作を確認する(感電の原因)

ポイント ●電源レバーが「切」にならない場合は、据付工事店(販 売店)へご連絡ください。

□逃し弁の点検=

動作点検と水漏れ点検を行います。

〈動作点検〉

逃し弁のレバーを手前に起こし、排水(お 湯)が排水ホッパーへ出ることを確認 します。水(お湯)が出れば正常です。



わき上げをしていないとき(本体のわき上げ中ランプが点灯し ていないとき)、排水ホッパーから水(お湯)が出ていないかを 確認します。水(お湯)が出ていなければ正常です。水(お湯)が 出ている場合は、逃し弁のレバーを数回動かしてください。

★ 注音 迷し弁の点検をする(やけどの原因)		点検時は配管に手を触れない(やけどの原因)
	<u> </u>	逃し弁の点検をする(やけどの原因)

- ポイント 逃し弁は高い位置に付いていますので、踏み台など を使用して、点検を行なってください。(点検時は、 転倒しないよう注意してください。)
 - 動作点検、水漏れ点検を行なって正常ではない場 合は、温水器専用止水栓を閉じ、200V電源ブレー カーまたは漏電遮断器の電源レバーを「切」にして 据付工事店(販売店)へご連絡ください。

□配管の点検

配管の保温材破損や水漏れがないか点検します。水漏れが 生じている場合は、据付工事店(販売店)にご連絡ください。 特に冬期に入る前には、必ず保温材のチェックを行なってく ださい。破損している場合、配管が凍結し、本体や配管が破 損することがあります。

⚠ 注意 配管を点検をする

マンションなど、中・高層住宅では水漏れが起きた場合、 下層階に被害を及ぼすことがあります。

ポイント ●本体や周辺配管などから水漏れが生じた場合は、温水 器専用止水栓を閉じ、200V電源ブレーカーまたは漏 電遮断器の電源レバーを「切」にして据付工事店(販売 店)へご連絡ください。

□タンクのお手入れ =

①排水栓を約1~2分間開く

タンクの下部にたまった汚れを 排水します。排水ホッパーから 排水があふれないように排水栓 を調整してください。



②汚れがなくなったら排水栓を閉じる 汚れが多い場合は、数回繰り返します。

↑**警告** 排水時はお湯に手を触れない(やけどの原因)

- **ポイント** わき上げ中は行わないでください。
 - タンクのお手入れを行うときは、同時に排水管(溝)の ゴミつまりなども点検してください。ゴミなどで排水が 流れにくい場合は、水漏れ事故防止のため据付工事店 (販売店)へご連絡ください。(有償)

定期点検(有料)

温水器を少しでも長くお使いいただくために、3~4年に1度定期点検(有料)を行なってください。 定期点検については、据付工事店(販売店)または「修理窓口 [11]」へご相談ください。 点検の結果、部品交換が必要なものは、有料で交換します。

□定期点検の主な内容

項目	内容
据付状態	設置面、配管状態、配管その他の保温処置、電気配線などの確認
機能部品	電気部品(配線、導通、動作の確認)、弁類(減圧弁、逃し弁)などの点検および消耗部品の交換
清 掃	タンク内の清掃(沈殿物の除去など)、ストレーナーの掃除

□消耗部品(下記部品の交換時は、当社別売部品をご指定ください。)

・ 減圧弁 ● 逃し弁 ● ヒーター ● パッキン類

凍結防止

寒い季節になったら、凍結防止処置が行われているか、必ず確認してください。各配管に保温工事 がしてあっても、冬期は本体周囲温度が○○以下になると配管が凍結し、機器や配管が破損するこ とがあります。(寒冷地だけでなく暖かい地域でも凍結することがあります。)

凍結防止対策として「凍結防止ヒーターによる方法 | 「少量の水を流し続ける方法 | 「水抜きによる 方法 | などがあります。どの方法で施工されたのか据付工事店へ確認してください。また、お客さま が行う具体的な操作方法についても確認し、凍結防止の操作を行なってください。


♪ 注意

● 凍結防止処置の確認をする 凍結するとタンクや配管が破裂し、やけどや 水漏れをすることがあります。

ポイント ●配管が凍結した場合は、温水器専用止水栓を 閉じて据付工事店(販売店)へご連絡ください。

□凍結防止ヒーター(推奨品)による方法

凍結防止ヒーターが図のように巻かれているか 確認します。使用するときは、すべてのプラグを コンセントに差し込みます。凍結しない季節はコ ンセントからプラグを抜いておきます。




□少量の水を流し続ける方法(凍結防止の間、お湯は使用できません。)

〈夜 お湯を使わなくなったら〉

- ①ストップバルブ(※1)を閉じ、ストップバルブ(※2)
- ②各給湯栓、湯水混合栓を少し開けて、糸引き状態に 水を流す

〈翌朝使用するとき〉

- ①各給湯栓、湯水混合栓を閉じる
- ②ストップバルブ(※2)を閉じ、ストップバルブ(※1)




□水抜きによる方法(凍結防止の間、お湯は使用できません。)

〈夜 お湯を使わなくなったら〉

- ①温水器専用止水栓と不凍結水抜き栓を閉じる
- ②ストップバルブ(※1)を閉じ、空気取入用バルブ(※ 2) を開き水抜き栓(※3、4) を開く
- ③減圧弁のホース接続口を押す〈図〉 (詳しくは減圧弁の説明書をご覧ください。)
- ④逃し弁のレバーを上げ、湯水混合栓、給湯栓を開く
- ⑤排水栓を開き、15~20L程度(約2分間)排水する (排水が終わったら排水栓を閉じてください。)

〈翌朝使用するとき〉

- ①逃し弁のレバーを下げる
- ②減圧弁のホース接続口を引き出す
- ③空気取入用バルブ(※2)と水抜き栓(※3、4)を
- ④不凍結水抜き栓、温水器専用止水栓とを開きストッ プバルブ(※1)を開く
- ⑤湯水混合栓、給湯栓を閉じる





こんなとき

で使用の前に


長期間使用しない

長期間(1カ月以上)使用しないときは、運転を止めタンクの水を抜きます。

また、凍結による不具合防止のため、温水器の通電を行なわないときは、下記要領で水抜きを行なって ください。水抜きを行わないと凍結により温水器が破損することがあります。

. ⚠ 警告 -

排水時は、やけどに注意する



電源ブレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーを「切」にする

- 電気の供給を停止します。(あらかじめ前日に 「切」にしておけば、ムダにお湯を捨てること がなくなります。)
- 操作力バーの外しかた つまみを手前に引くとロックが解除され、操作 カバーを取外せます。(24)
- タンク内のお湯を水にするために、湯水混合栓(例えば台所など) を開き、熱いお湯が出なくなるまでお湯を出す
- お湯の温度を調節して60℃以下で排水して ください。

熱いお湯が出なくなったら、湯水混合栓を閉じてください。

温水器専用止水栓を閉じる タンクへの給水を止めます。 ●温水器専用止水栓の取付位置が不明な場合は 据付工事店へご連絡ください。

- 逃し弁のレバーを手前に起こす
- タンクへ空気を取り入れます。
 - 排水栓を開く タンクの水(お湯)を抜きます。 水が抜けるまでに約20分~30分かかります。
- 排水ホッパーから排水があふれないように排 水栓を調整してください。
- 水抜き完了後、1時間程度放置してから、排水栓を閉じる 配管の水(お湯)を抜きます。容器などで受けて排水します。

- ポイント 排水直後に逃し弁のレバーを戻さないでください。タンクが負圧になり破損する原因となります。(逃し弁 のレバーは再び使用するときまで戻さないでください。)
 - 再び使用するときは、排水栓が閉じていることを確認してから、タンクに水を入れる(ア5|)を行なってく ださい。

仕様、基本原理など

□仕様

形名	SR-151A SR-201A		
適用電力制度	深夜電力8時間		
設 置 場 所 (推 奨)	屋内		
タ ン ク 容 量	0.15m³ (150L)	0.20m³ (200L)	
定格 電圧	単相は	200V	
定 格 最大消費電力	2.1kW	2.4kW	
消費電力 ヒーター	2.1kW	2.4kW	
わき上げ温度	約85℃		
高 さ	1375mm	1709mm	
外形寸法 外 径	φ530mm		
奥 行	530mm		
製品質量(満水時)	29kg (179kg)	34kg (234kg)	
水側最高使用圧力	99kPa		
安 全 装 置	置漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁		

□基本原理

①自動給水・押上げ方式です

蛇口をひねると、タンク内のお湯は給水水圧によって押 上げられ、タンク上部の給湯口より給湯配管を通って自 動的に採湯することができます。使用したお湯の分だ

けの水が、給水口より水道水圧を 利用して自動的にタンクに供給さ れますので、タンク内は常にお湯 (水)で満たされています。



③主に、夜間にわき上げを行います

割安な夜間電力を利用 して、タンク内のお湯を わき上げます。



時間帯は異なります。

②水は体積膨張します

ます。例えば、200Lの温水器では、約6L分増えます。 この増えた分を逃す目的で逃し弁が取付けられます。 わき上げ中に逃し弁からお湯が少 しずつ排水されるのは、故障ではあ りません。正常な動作なのです。

水がお湯になると必ず体積膨張を起こし、約3%増加し

4 タンク貯湯式です

わき上げたお湯をタンクに貯湯し、(温水器) 蛇口(湯水混合栓)で水と混合 させて設定温度での給湯を行い ます。そのため、タンク内のお湯 を使いすぎると湯切れすること があります。



□停電したとき

●わき上げ中に停電した場合は、停電終了後にわき上げを行います。停電しても電源は切らないでください。

□断水したとき(水が濁る)

- ①断水したときや近くで水道工事が行われるときは、温水器専用止水栓を閉じ てください。(閉じると温水器からのお湯が止まります。)閉じないでそのまま 使用すると、濁った水で減圧弁のストレーナー部が目詰まりし、湯量が減少し たり、お湯が濁る原因になります。
- ②断水時は蛇口の混合栓を水側にして、蛇口は開けないでください。
- ③工事が終了したら、蛇口の水側を開き、水の汚れがなくなったのを確認してか ら、温水器専用止水栓を開いて使用を再開してください。



□給湯をとめるとき

湯水混合栓のパッキンの交換などで、温水器からの給湯を止めるときは、水道の元栓と温水器専用止水栓を閉 じてください。

ポイント ●パッキン交換などの作業を行う場合、一度、蛇口を開き、お湯が出なくなったことを確認してから作業 を行なってください。

ご使用の前に

備

こんなとき

故障かな?と思ったら

症状

机置·確認事項

お湯が出ない 出が悪い

- ■温水器専用止水栓が閉じている場合は、開いてください。
- ●断水時は、断水が終わるまで待ってください。
- ●配管凍結している場合は、温水器専用止水栓(፻១)を閉じて据付工事店(販 売店) へご連絡ください。
- 配管内の冷めたお湯が出てから、お湯が出ます。

お湯が足りない

- ●お湯をたくさん使用した場合、翌日まで使用できません。
- わき上げを行なっていないときに、逃し弁の排水口から水(お湯)が出てい る場合は、逃し弁の点検を行なってください。(26)

お湯がわかない

お湯

温水器

● 200V電源ブレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーが「切」になってい る場合は、「入」にしてください。

お湯が白く濁って見える

水中に溶け込んでいた空気が、蛇口を開けたときに細かい泡となってでて くる現象です。少し時間をおくと消えます。

お湯から油がでる、 お湯が臭い

● 初めて使用するときは、配管工事のときの油や臭いがお湯に混ざって出る 場合がありますが、しばらくすると消えます。臭いが気になる場合は本書の 手順(**図8**」)によりタンク内の湯を入れかえてください。

浴槽や洗面器等に 青い線がつく

● 湯あかと銅配管等から溶出した銅イオンが反応して不溶性の青い銅石け んが付着したもので、身体に害はありません。台所用の油汚れ専用の洗剤 をスポンジにつけてこすれば除去できます。こまめな清掃により湯あかが つかないようにすれば防止できます。

浴槽の水が青く見える

● 光の波長の関係や浴槽の色などによって浴槽の水が青く見えることがあり ます。浴槽等はよく洗ってください。青い線がつきにくくなります。

逃し弁の排水口から お湯(水)が出ている

- わき上げ中は体積が増えた分のお湯が少しずつ排水されます。正常動作
- わき上げを行なっていないときに、お湯(水)が出ている場合は、逃し弁の 点検を行なってください。(₹6」)

上記にしたがって処置をしても、なお異常がある場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「修理窓口 📶 🖠 へご相談ください。

保証とアフターサービス

■保証書(添付)

- ●保証書は、必ず「お買上げ日、据付工事店名(販売店名)」 などの記入をお確かめのうえ、据付工事店からお受 け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保 管してください。(取扱説明書、据付工事説明書など も保証書と一緒に保管してください。)
- ●据付工事説明書(別添付)で指定されていない別売 品を用いて使用した場合、故障が生じたときには責 任を負いかねます。

保証期間

2年間	本体(逃し弁、減圧弁)、パッキン
3年間	ヒーター
5年間	タンク不良による水漏れ

※保証期間を延長できる「延長保証制度(詳細は裏表紙参照)」 があります。

■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、この製品の補修用性能部品を製造打切り後 10年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店かお近くの「修理窓口」(下記一覧 表)へご相談ください。

■修理を依頼されるときは

●「故障かな?と思ったら」(**図10**) にしたがってお調べ ください。なお不具合がある場合は、電源を「切」に してから、据付工事店(販売店)にご連絡ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証 書の規定にしたがって据付工事店(販売店)が修理さ せていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

●ご連絡いただきたい内容

● 品名:三菱 電気温水器 ●形名: (例) エスアー SR-201A

- お買上げ日:年月日
- 故障の状況: できるだけ具体的に
- お名前・ご住所(付近の目印なども)・電話番号・ 訪問希望日

※形名は温水器の前面カバーにに表示(₹4)

●据付(接続・調整・取扱説明等)を依頼されると有料と なることがあります。

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、 各窓□ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
 - 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・ 協力会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ
 - きました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センタ-東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

平 日 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

推帯電話・DUS・ID電話の提合

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)

www.melsc.co.jp

が市電品 「110 11 電品の場合					
北海道・東北全域 関東甲信越(長野県飯田地区を除く) 静岡県・九州全域	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111			
長野県(飯田地区) 東海(静岡県を除く) 北陸・関西・中国・四国全域	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901			

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。


困ったときは

よくあるご質問

10 故障かな?

11 アフターサービス

9 温水器の基本原理



延長保証制度 延長保証期間が 8年間と 5年間 の2タイプご用意しています。

〈保証期間〉	延長保証期間8年間の場合	延長保証期間5年間の場合
	商品購入日から8年間の長期保証 メーカー保証期間と延長保証期間の合計で8年間となります。	商品購入日から5年間の長期保証 メーカー保証期間と延長保証期間の合計で5年間となります。
中込有効期間 3カ月以内	ご購入日 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 メーカー 保証2年 延長保証	7年後 8年後~ ご購入日 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後~ 通常の
から8年間または5年間の長		保証終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、ご購入日〈使用開始日〉 行いたします。●保証金額は本体のご購入価格が限度となります。●当制度の詳細は三菱電機
〈保証内容〉延長保	証期間中に対象商品に故障が発生した場合に、修理費を保証	とします。 (保証する修理費用) = (技術料) + (部品代) + (出張料)
〈延長保証対象商品と係	証料〉	資料のご請求はこちらへ 三菱電機延長保証申込受付センター
三菱電気温水	8年間保証料 9,750円 (税抜価格 9,286円) 5年間保証料 4,935円 (税抜価格 4,700円)	55 0120-867-789
2010年10月現在(保証料	は変更する場合がありますのでご注意ください)	受付時間:平日午前9:00~午後5:30(年末年始を除く)

製品形名						据付工事店(販売店)の店名・住所・電話番号
〈製造番号〉	<				>	
お買上げ日		年	月	日		

点検・修理時の覚え書きとしてご使用ください。

愛情点検
\sim
1

★長年ご使用の温水器の点検を!

●この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後10年です。

こんな症状は ありませんか

- ●水が漏れている
- ●時々漏電遮断器がはたらく。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源ブレーカー及び 本体の漏電遮断器を切り、温水器専用止水栓 を閉じてから、据付工事店に点検・修理(有料) をご相談ください。

▲三菱電機株式会社

群馬製作所 〒370-0492 群馬県太田市岩松町800